

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru

Универсальный регулятор ETR 77

электронный, дистанционный датчик



Технические характеристики

Рабочее напряжение: 230 В ~, 50 Гц
Коммутационная способность: до 250 В ~ (не для SELV), 10 (3) А – горячий контакт, 5 (1,5) А – холодный контакт
Контакт: 1 реле в виде плавающего переключающего контакта (переключателя)
Разность между температурами включения и выключения: регулируемая (см. таблицу)
Температура окружающей среды: –20 ... + 50 °С
Индикация: нагрев, светодиод красный
Степень защиты: IP 65 (внутренняя настройка)
 IP 54 (внешняя настройка)
Класс защиты: II
Монтаж: настенный монтаж, не зависящий от положения
Цвет: серый (нижняя часть RAL 7016, верхняя часть RAL 7035)

Применение

Благодаря различному исполнению чувствительных элементов возможно универсальное использование в нагревательной, вентиляционной, холодильной технике и кондиционерах, а также в машино- и аппаратостроении. Состояние нагрева отображается красным светодиодом.

Датчики не входят в комплект поставки.
 Выбор чувствительных элементов: см. главу «Сенсорная техника».

Указание: Провод чувствительного элемента следует прокладывать в защитной трубке. Параллельная прокладка с проводами, находящимися под переменным напряжением, недопустима.

Тип	Артикул №:	Диапазон регулировки	Оснащение	Разность между температурами включения и выключения	Датчик	Гр. тов.
ETR 77.008-5	D 4770014	–50 ... + 50 °С	внутренняя настройка	0.5 ... 5 К	51 (КТУ 81-121)	II
ETR 77.108-5	D 4770040	–50 ... + 50 °С	внешняя настройка	0.5 ... 5 К	51 (КТУ 81-121)	II
ETR 77.009-5	D 4770026	0 ... 100 °С	внутренняя настройка	0.5 ... 5 К	51 (КТУ 81-121)	II
ETR 77.109-5	D 4770053	0 ... 100 °С	внешняя настройка	0.5 ... 5 К	51 (КТУ 81-121)	II
ETR 77.109-15	D 4770089	0 ... 100 °С	внешняя настройка	5 ... 15 К	51 (КТУ 81-121)	II

