

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69




Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || [aer@nt-rt.ru](mailto:aer@nt-rt.ru)

## Погружная втулка / монтажный фланец для HF / EKF и IKF

для чувствительных элементов Ø 6 мм во втулке из поливинилхлорида и силикона, встроенных чувствительных элементов и чувствительных элементов, устанавливаемых в промышленных каналах

Для сенсорной техники




Тип	Артикул №	Монтажная длина EL	Диаметр I x A*	макс. давление (P / бар)	Гр. тов.
<b>Погружные втулки с канавкой из никелированной латуни, пригодны также для пустого корпуса KR</b>					
THMs / 50	G 9990010	50 мм	7 x 10 мм	20	II
THMs / 100	G 9990020	100 мм	7 x 10 мм	20	II
THMs / 150	G 9990030	150 мм	7 x 10 мм	20	II
THMs / 200	G 9990040	200 мм	7 x 10 мм	20	II
THMs / 250	G 9990050	250 мм	7 x 10 мм	20	II
THMs / 300	G 9990370	300 мм	7 x 10 мм	20	II
<b>Погружные втулки из специальной стали V4 A 1.4571</b>					
THV / 50	G 9990060	50 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV / 100	G 9990070	100 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV / 150	G 9990080	150 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV / 200	G 9990090	200 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV / 250	G 9990100	250 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV / 300	G 9990200	300 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV/400	G 9990210	400 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV/500	G 9990220	500 мм	6,3 x 9 мм	40	II
THV / 600	G 9990400 Монтажный	600 мм	6,3 x 9 мм	40	II
<b>фланец из алюминия MF G 9990160</b>					
			6 x 40 мм		III

\*I = минимальный внутренний диаметр  
 A = номинальный внешний диаметр


## Дополнительное оборудование для отопительной техники / техники кондиционирования / промышленной и сенсорной техники

Тип	Артикул №	Описание	Гр. тов.
<b>ATRS-1</b>	C 1809518	комплект для определения температуры для ATR 83.0 ...	II
<b>FS-HI</b>	H 530975	защита чувствительного элемента (защитная проволочная сетка) для канального гигростата HI	II
<b>FS2-HI</b>	H 531011	PTFE-фильтр высокочувствительной защиты для канального гигростата HI	II
<b>JZ-01 L</b>	H 5309226	отдельный пластмассовый элемент сопряжения с каналами (серый) Ø 6 мм, внешний для дифференциального реле давления JDW, JDL, измерительного преобразователя давления	II
<b>JZ-04</b>	E 6160133	прокладка капиллярных труб для воздушных каналов с защитным шлангом длиной 30 см (термостат для защиты от замерзания JTF, капиллярный регулятор JMT, WR, JET)	II
<b>JZ-05 / 6 K</b>	C 1809536	1 комплект монтажных скоб для термостата для защиты от замерзания JTF (6 штук) из пластмассы (макс. 145°C)	II
<b>JZ-05 / 6 M</b>	C 1809474	1 комплект монтажных скоб для термостата для защиты от замерзания JTF (6 штук) из металла	II
<b>JZ-05 / 1 M</b>	C 1809462	отдельная монтажная скоба для термостата с защитой от замерзания JTF из металла	II
<b>JZ-06 / 1</b>	H 5309229	монтажный комплект с пластмассовыми элементами сопряжения с каналами, уголки 2 x 90°, 2 удлинителя 90 мм, 4 самонарезающих винта, шланг длиной 2 м внешним диаметром Ø 6 мм для дифференциального реле давления JDW, JDL, измерительного преобразователя давления DF	II
<b>JZ-07</b>	E 6160145	монтажная скоба для термостата для защиты от замерзания JTF	II
<b>JZ-08</b>	E 6150031	запасной флюгер для флюгерного реле JSL	II
<b>JZ-09</b>	E 6140170	запасная лопасть (4 штуки) размером от 1" до 8" для реле потока JSF	II
<b>JZ-10</b>	H 5309237	монтажная скоба для JDL 109 / -113 и JDW-3 / -5 / -10 с 6 винтами	II
<b>JZ-13</b>	ZA 990001	стандартная шина с отверстиями для крепления регуляторов распределительных шкафов (длина 40 мм)	II
<b>JZ-17</b>	MN 990001	плата адаптера для корпуса Berlin 3000 (жестко прошитая)	II
<b>JZ-18</b>	MN 990002	защелкивающая плата адаптера (съёмный регулятор) для корпуса Berlin 3000 (с радиоуправлением)	II
<b>JZ-20-1</b>	E 6130144	настенный держатель включая крепёж для канального гигростата (HI), канального измерительного преобразователя TF, FF, FTF, устройства контроля воздушных потоков JSL - 20 K / 21 K	II
<b>JZ-24</b>	BN 990002	магнитный набор для крепления, позволяющий просто и надёжно закрепить многоканальный приёмник или монтажную планку	II
<b>JZ-25</b>	BN 990003	внешняя антенна для улучшения качества приёма в сложных условиях, для работы с многоканальным приёмником; антенный кабель (JZ-26) не входит в комплект поставки (фотография продукта см. стр. 41)	II
<b>JZ-26</b>	BN 990004	антенный кабель 1 м для подключения внешней антенны JZ-25 к многоканальным приёмникам	II
<b>JZ-27</b>	G 9990450	жидкокристаллический дисплей с разрядом 3 ½ для MDEKD	III
<b>JZ-090.900</b>	VV 000025	рамка «Berlin» производства alge для всех регуляторов для скрытого монтажа, защитный колпачок 50 x 50 мм белоснежный, глянец, подобный RAL 9010	I
<b>JZ-090.910</b>	VV 000010	рамка «Berlin» производства alge для всех регуляторов для скрытого монтажа, защитный колпачок 50 x 50 мм белый с перламутром, глянец, подобный RAL 1013	I
<b>JZ-DA</b>	H 5309230	защитный колпачок для наружной установки с уплотнением для JDL-111, -112, -115, -116, -117, запасной колпачок для типа JDL-11x A	II
<b>MUD-A ½"</b>	G 9990190	адаптер с G ½" на G ½" для измерительных преобразователей «Давление» MUD	III
<b>S-Schutz 01</b>	G9990170	защита от ударов мяча, от солнца и дождя, 150 x 90 x 47 мм, нержавеющая сталь V4A 1.4571	III
<b>WP-01</b>	G 9990180	теплопроводящая паста 2 мл	II

S-Schutz 01



рама «Berlin» производства alre



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || [aer@nt-rt.ru](mailto:aer@nt-rt.ru)