

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru

Дополнительное оборудование для техники



TRS-1: комплект для определения температуры для ATR 83.0...FS-NI:

защита чувствительного элемента (защитная проволочная сетка) для канального гигростата HIFS2-NI:

PTFE-фильтр высокочувствительной защиты для канального гигростата HIJZ-01 L:

отдельный пластмассовый элемент сопряжения с каналами (серый) Ø6мм, внешний для

дифференциального реле давления JDW, JDL, измерительного преобразователя давления JZ-04:

прокладка капиллярных труб для воздушных каналов с защитным шлангом длиной 30 см (термостат для защиты от замерзания JTF, капиллярный регулятор JMT, WR, JET) JZ-05 / 6 K:

1 комплект монтажных скоб для термостата для защиты от замерзания JTF (6 штук) из пластмассы (макс. 145°C) JZ-05 / 6 M:

1 комплект монтажных скоб для термостата для защиты от замерзания JTF (6 штук) из металла JZ-05 / 1 M:

отдельная монтажная скоба для термостата с защитой от замерзания JTF из металла JZ-06 / 1:

монтажный комплект с пластмассовыми элементами сопряжения с каналами, уголки 2x90°, 2

удлинителя 90мм, 4 самонарезающих винта, шланг длиной 2м внешним диаметром Ø6мм для

дифференциального реле давления JDW, JDL, измерительного преобразователя давления DF. JZ-07:





монтажная скоба для термостата для защиты от замерзания JTF JZ-08:


запасной флюгер для флюгерного реле JSL JZ-09: запасная лопасть (4 штуки) размером от 1" до 8" для реле потока JSF JZ-10:

монтажная скоба для JDL 109/-113 и JDW-3/-5/-10 с 6 винтами JZ-13:

стандартная шина с отверстиями для крепления регуляторов распределительных шкафов (длина 40мм)JZ-17:
 плата адаптера для корпуса Berlin 3000 (жестко прошитая)JZ-18:
 защелкивающая плата адаптера (съёмный регулятор) для корпуса Berlin 3000 (с радиоуправлением)JZ-20-1:
 настенный держатель включая крепёж для канального гигростата (HI), канального измерительного преобразователя TF, FF, FTF, устройства контроля воздушных потоков JSL-20K/21KJZ-24:
 магнитный набор для крепления, позволяющий просто и надёжно закрепить многоканальный приёмник или монтажную планкуJZ-25:
 внешняя антенна для улучшения качества приёма в сложных условиях, для работы с многоканальным приёмником;
 антенный кабель (JZ-26) не входит в комплект поставки JZ-26:
 антенный кабель 1м для подключения внешней антенны JZ-25 к многоканальным приёмникам JZ-27:
 жидкокристаллический дисплей с разрядом 3½ для MDEKDJZ-090.900:
 рамка «Berlin» производства alre для всех регуляторов для скрытого монтажа, защитный колпачок 50x50 мм белоснежный, глянец, подобный RAL 9010JZ-090.910:
 рамка «Berlin» производства alre для всех регуляторов для скрытого монтажа, защитный колпачок 50x50 мм белый с перламутром, глянец, подобный RAL 1013JZ-DA:
 защитный колпачок для наружной установки с уплотнением для JDL-111, -112, -115, -116, -117, запасной колпачок для типа JDL-11x A"MU-D-A ½":
 адаптер с G ¼" на G ½" для измерительных преобразователей «Давление» MUDS-Schutz 01:
 защита от ударов мяча, от солнца и дождя, 150x90x47 мм, нержавеющая сталь V4A 1.4571WP-01:
 теплопроводящая паста 2 мл

Дополнительные принадлежности для отопительной техники / техники кондиционирования / промышленной и сенсорной техники



JZ-07**JZ-08****JZ-09****JZ-10****JZ-17****JZ-18****Z-20-1****JZ-24**

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93