

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || [aer@nt-rt.ru](mailto:aer@nt-rt.ru)

## Радиоконтроллер отопления с моторным приводом НТФМА-180.161

НТФМА-180.161



Арт . -No .: G8000422

### Особенности:

Радиоконтроллер отопления с моторным приводом

### Заявление:

### Технические данные:

Размеры корпуса: 48 x 75 x 64 мм

Размеры упаковки: 125 x 80 x 65 мм

Режим обучения / состояние разряженной батареи: да

Число диапазонов регулирования: 1

Отображать: Режим установки / механическая адаптация / ошибка механической адаптации / потеря связи / режим обучения

Конфигурация: Радиоконтроллер отопления с моторным приводом  
элементы управления: узнать ключ, установочный ключ

Рабочее напряжение: 2 x Mignon AA, 1,5 В / 2000 мАч. Akkus oder Lithium-Batterien dürfen nicht verwendet werden!

Цвет корпуса: чисто-белый, как RAL 9010

Датчик: NTC, внутренний Радиочастота:

868,3 МГц

Тип функции: 130

Масса: ок. 200 г

Гистерезис: ок. 0,5 К

Температура хранилища: -20 ... + 50 ° C

Объем поставки:

аккумуляторы, адаптеры для Danfoss RA, RAV, RAVL, инструмент для разблокировки, соединительное кольцо

Материал: Пластик

корпуса:

Установка / М30 x 1,5, переходники для Danfoss RA, RAV,  
крепление: RAVL входят в комплект поставки

Номинальный Это. 5мм  
ход:

Номинальное 100N

усилие  
закрытия:

Аварийный на основе данных, поступающих от внутреннего  
режим: датчика, система выполняет свои операции  
управления, чтобы соответствовать фактически  
последней установленной установленной  
температуре, которая является действительной.

Цвет

поверхности: матовый

Диапазон 28  
регулирования  
до:

Диапазон 8  
управления от:

Функция Обогрев  
управления:

Степень IP 20  
защиты:

Класс защиты: III

Безопасность согласно DIN EN 60950-1, DIN EN 300220  
ЭМС:

Температура 50  
окружающей  
среды до:

Температура 0  
окружающей  
среды от:

Допустимая Максимум. 95% относительной влажности,  
влажность без конденсации  
воздуха:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Волгод (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93