

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru

4-канальный беспроводной климатический контроллер приемник KTFRL-213.140

КТФРЛ-213.140



Арт. -No. : BA121100

Особенности:

4-канальный Funk-Klimaregler (Empfänger), AP, IP65

Заявление:

Технические данные:

Размеры корпуса: 175 x 55 x 90 мм

Размеры упаковки: 205 x 85 x 115 мм

Количество выходов: 5

Число, диапазон 1

регулирования: Режим установки, подключение и контроль состояния, падение ниже

Отображать: точки росы, потеря связи, режим обучения отображается в канале

Конфигурация: 4-Kanal Funk-Klimaregler (Empfänger) zur Montage im Heizkreisverteiler, макс. 4 Stellantriebe / Kanal direkt anschließbar, inklusive Pumpenmodul, eine Zeitzone je Kanal möglich, Master-Slave-Betrieb, Mittelwertbildung mit bis zu 8 Messstellen Das Oberteil kann zum Anlernen der Funksender in den einzelnen abc. Voraussetzung dafür ist die Verwendung einer optionalen, handelsüblichen 9V Battery. Durch die Kanalauswahl- und eine Anlertaste kann das Anlernen der Sender sehr einfach durchgeführt werden.

элементы Kanalwahltaste, Anlertaste

управления: да

Отключение режима работы с контролем защиты от замерзания:

Рабочее напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц
Эко-функция: да
Электрическое подключение: внешний датчик точки росы: Федерклеммен 0,5 ... 1,5 мм²

Цвет корпуса: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Радиочастота: 868,3 МГц
Масса: Это. 580 г
Гистерезис: Это. 0,5 К
Холодный потолок: да
Температура хранилища: -20 ... + 70 ° C
Объем поставки: Regler, 4 Befestigungsschrauben für Wandmontage
Материал корпуса: Kunststoff ABS
Максимум.коммутируемое напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц
Максимум. ток переключения: Ausgang 1-4: 3 (1) A Pumpenausgang: 0,75 A Summe to go Ausgänge (4 Kanäle+ Pumpenausgang): 3 (1) A
мин.коммутируемое напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц
Установка / крепление: Aufputz- / Wandmontage
Нейтральная зона: einstellbar 0 ... 6 К
Аварийный режим: bei Verlust der Funkverbindung > 1h wird eine feste Einschaltdauer von 30% gehalten, um ein Auskühlen или Frostschäden zu vermeiden

Качество поверхности: матовый
беспотенциальный: нет
Диапазон регулирования до: 30
Диапазон управления от: 5
Функция управления: Heizen oder Kühlen
Переключающий элемент: 5 реле
Переключающий контакт: 5 Schließer
Коммутационная мощность: gesamt 920 W, davon 180 W Pumpenausgang

Степень защиты: IP 20
Класс защиты: II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
Безопасность и ЭМС: gemäß DIN EN 60950-1, DIN EN 300 220
Температура окружающей среды до: 50
Температура окружающей среды от: -10
Заводская установка: нейтральная зона 0 К
Центральное управление: Einzelraumregelung mit zentraler Sollwertvorgabe, für jeden Kanal einzeln wählbar


Аксессуары:

passende Ventilstellantriebe: ZBOOA-010.100 опционально
Magnetbefestigungsset zur einfachen Montage в Heizkreisverteiler: JZ-24
внешняя антенна: JZ-25 Antennenkabel 1 м: JZ-26

Допустимая влажность воздуха:

Максимум. 95% относительной. Н., nicht kondensierend

Схема Circuit:



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru